


MONTAŻ OKIEN

1. Przygotować otwór w ścianie.
2. Zdjąć z okna folię, sprawdzić jego funkcjonalność.
3. Zdjąć skrzydła z ościeżnicy.
4. Przymocować kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
5. Wstawić ościeżnicę w otwór.
6. Wypoziomować, wypionować i unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w narożach).
7. Zawiesić skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
8. Dokonać ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
9. Zdjąć skrzydła, a ościeżnicę przymocować kotwami do muru.
10. Założyć rozpory pomiędzy elementy ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
11. Szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
12. Po utwardzeniu się pianki zdjąć rozpory i kliny, a następnie założyć skrzydła.
13. Dokonać regulacji okuć.

UWAGA !!!

MONTAŻU OKIEN POWINNA DOKONAĆ WYSPECJALIZOWANA EKIPA !!!

REGULACJA OKUĆ



Rolka dociskowa z mimośrodem

